


Cavo

Per eliminare l'attorcigliamento, stendere tutto il cavo e lasciarlo al sole per almeno una giornata.



5.5. Manutenzione fuori stagione

Se il pulitore non verrà utilizzato per un lungo periodo, prima di metterlo via, eseguite le operazioni seguenti:

- Assicuratevi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore.
- Pulire accuratamente il sacchetto o le cartuccia e rimetterle a posto.
- Arrotolare il cavo in modo che non sia attorcigliato.
- Mettere il pulitore al riparo, capovolto (non adagiato sulle spazzole).



Z E F I R O

P I S C I N E